

KONTAKT

info@sprintech.eu www.sprintech.eu

Telefon: +39 338 14 55 199 Fax: +41 (0) 27 455 90 60

POSTANSCHRIFT

CD Project

Postfach 224 - 3960 Siders

Schweiz

Farben

Lenkertyp
Geeignetes Fahrradmodell
Oberfläche des Spiegels
Material der reflektierenden Oberfläche
iewicht, inkl. Lenkerbefestigungssystem
Positionierung auf dem Fahrrad
piegeldesign
Geeigneter Lenkerquerschnittsdurchmesser
Montageanleitungen
Verpackung
Blisterpackungen pro Karton (Einzelstück)
Blisterpackungen pro Karton (Paar)

RACING



Rennlenker
Rennfahrrad
24 cm²
ABS-Kunststoff, konvex und verchromt
33 g
links und/oder rechts
unterschiedliches Design für links und
rechts

20 mm

- 1. Originalstopfen vom Lenker entfernen
- 2. Sprintech®-Gummistopfen einsetzen, ohne das Lenkerband zu entfernen
- 3. Racing-Spiegel einsetzen und einstellen

Einzelverpackung (ein rechter oder ein linker Spiegel) oder für zwei Einheiten (ein rechter und ein linker Spiegel) 60

45

schwarz, weiß, rot, blau, gelb, grün

RACING XL



Rennlenker
Rennfahrrad
29 cm²
Sicherheitsglas
42 g
links oder rechts
identisches Design für links und rechts

20 mm

- 1. Originalstopfen vom Lenker entfernen
- 2. Sprintech®-Gummistopfen einsetzen, ohne das Lenkerband zu entfernen
- 3. Racing XL-Spiegel einsetzen und einstellen

Ein Spiegel pro Verpackung, montiert und bereit zum Einsetzen (links oder rechts) und Verschrauben 60 nicht verfügbar schwarz CITY



Tourenlenker
MTB, City Bike, e-Bike, Tretroller
24 cm²
ABS-Kunststoff, konvex und verchromt
75 g
links und/oder rechts
unterschiedliches Design für links und
rechts

von 16 bis 20 mm

- 1. Lenkersende frei machen
- die Teile des Befestigungssystems montieren
- 3. Befestigungssystem in den Lenker einsetzen
- 4. Spiegel einstellen und fest schrauben Einzelverpackung (ein rechter oder ein linker Spiegel) oder für zwei Einheiten (ein rechter und ein linker Spiegel)

50

25 schwarz CITY XL



Tourenlenker
MTB, City Bike, e-Bike, Tretroller
29 cm²
Sicherheitsglas
84 g
links oder rechts

identisches Design für links und rechts

von 16 bis 20 mm

- 1. Lenkersende frei machen
- Befestigungssystem in den
 Lenker einsetzen
- 3. Spiegel einsetzen
- 4. Spiegel einstellen und fest schrauben

Ein Spiegel pro Verpackung, montiert und bereit zum Einsetzen (links oder rechts) und Verschrauben 45

nicht verfügbar schwarz COMPACT



Tourenlenker MTB, City Bike, e-Bike, Tretroller 38,5 cm²

Sicherheitsglas 105 g

links oder rechts

identisches Design für links und rechts

von 16 bis 20 mm

- 1. Lenkersende frei machen
- 2. Befestigungssystem in den Lenker einsetzen
- 3. Spiegel einsetzen
- 4. Spiegel einstellen und fest schrauben

Ein Spiegel pro Verpackung, montiert und bereit zum Einsetzen (links oder rechts) und Verschrauben

45

nicht verfügbar schwarz